


Gör en bra sak ännu bättre!



Montera en Droppskål under din värmepump och gardera dig mot vatten- och isbildning.

- avleder kondensvatten från värmepumpen.
- eliminerar vatten- och isbildning under pumpen.
(som kan orsaka fuktproblem i grunden och halkrisk)



Enkel montering av Droppskålen under värmepumpen. Passar till de flesta förekommande värmepumpar. För att säkerställa kondensvattnets avrinning vid en längre tids kyla, bör rörisolering användas ovan mark.

Mått: L830mm x B330mm x H120mm

Droppskål Universal utan värmeinsats

* Värmeinsats med integrerad värme i kompositmaterial
Transformator 230/24V-60VA. IP44.

Art.nr 10-001

Art.nr 10-002

Art.nr 11-001

PAKET (inkl. Droppskål, Värmeinsats samt Transformator)
Lågenergiförbrukning. Rördelar och rörisolering tillhandahålles ej.

Art.nr 10-004